

コイズミ学習デスク 取扱説明書（保証書付き）

パネルシェルフ

● BDB-833NS

目 次

1 各部の名称、付属部品……………	2
2 組立方法……………	2
3 使用方法……………	3
4 使用上のご注意……………	4
5 点検と修理が必要なとき……………	4
6 コイズミ学習机保証書……………	4
7 お客様ご相談窓口……………	4



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただいでご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

警告	説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。
WARNING	A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.
注意	説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。
CAUTION	A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.




このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.



このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.

1 各部の名称、付属部品


ボルト (M6×55mm)	ナット用キャップ	連結ピン	回転金具 (大)	ガッチリ金具	ボルト 脚6×16mm
GKU6BU655	SZC9DC07V	SZC8M5605	SZC8MK123	RINTGK90G	GKU4BU616
 ×4	 ×7	 ×4	 ×4	 ×2	 ×2



2 組立方法 (組立は2人でおこなってください)



※このシェルフは、自立しませんので必ずデスクと連結してご使用ください。

1



2 デスクとの連結方法


※) 連結できるデスクは BDD-830NS、BDD-831NS、BDD-832NS の3品番のみです。
エクステンションデスク BDD-823NS は連結できません。



3 使用方法

■2 台のデスクと連結する場合


下図のように、付属のボルト M6×55mm 4 本を用いてしっかりと固定してください。



※) 連結できるデスクは BDD-830NS、BDD-831NS、BDD-832NS の 3 品番のみです。
エクステンションデスク BDD-823NS は連結できません。


■棚板の向きを変える場合

上台・棚板 (小) と、下台・棚板 (小) は下側から固定している 2 本のボルトをはずして、前後の向きを変えることができます。



■上台を前向きに設置する場合

上台はデスクに対して前向きに設置することができます。
図のようにボルト (M6×16mm) 2 本とガッチリ金具 2 個で、片方は側板の横から、もう片方は後ろから固定してください。
その際、ノブボルトの先が天板裏の穴に入っていることを確認してください。



⚠ ガッチリ金具のノブをしっかりと閉めてください。

4 使用上のご注意 ⚠

- けが・破壊の原因になります。
机や椅子の上に立ったり、飛んだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしない。
引き出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしない。
固定用ネジ類がゆるんだまま使用しない。
- やけどの原因になります。
点灯中や消灯直後のランプ及びその周辺をさわらない。
- 火災の原因になります。
器具やランプに布、紙等をかぶせたり、近づけたりしない。
- 火災、過熱の原因になります。
タコ足配線はしない。
- 火災、感電の原因になります。
コンセントや器具に棒等の異物を差し込まない。
電源コードを、無理に曲げたり、ねじったりしない。
差し込みプラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

5 点検と修理が必要なとき

1 より安全にご使用いただくために次のような以上があったときはお買い上げの販売店にご相談ください。

- コンセントや差し込みプラグが異常に熱いとき
- 器具接合部のゆるみやコードの損傷があるとき

2 部品交換の場合は電源コードの差し込みプラグを抜いてから交換をしてください。

- 電流ヒューズの交換
- ランプの交換

① 器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

→ 火災・感電の原因になります。

3 取扱説明書どおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。



6 コイズミ学習机 保証書

《無料修理規定》

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。

- ① 無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
- ② お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。

2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
- ④ 消耗品の消耗、又はそれによる故障
- ⑤ 本書のご提示がない場合
- ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合

3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

4. 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

* ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	(デスク引出し内の白いうべで品番をご確認ください。)		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () —		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

7 お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆ お客様相談室 コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号 ☎ 06(6658)7382

平成22年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)